

Návod k instalaci Jabo 2421 - 2422 - 2423

Obecné informace

Před zpracováním koberce zkontrolujte, zda kvalita a barva odpovídají vaší objednávce.

- V chladných a/nebo vlhkých ročních obdobích je nutné nechat koberec v místnosti, kde má být instalován, aklimatizovat po dobu nejméně 24 hodin.
- Během rozbalování je třeba koberec zkontrolovat, zda není poškozený nebo má případné vady.

Příprava

Podlaha - Podlaha musí být trvale suchá, rozměrově stabilní, rovná a čistá. Jakákoli nerovnost podlahy se okamžitě projeví přes koberec. Rovná (vyhlazená) podlaha je proto nutností.

Podložka - Podložka musí být trvale pružná. Hladký horní povrch usnadňuje položení koberce na delší délce. Podložka musí být řádně upevněna, aby se při napínání neposouvala.

Zpracování

Panely z role vytahujte vždy jeden po druhém ve stejném směru. Na zadní straně najdete šipky označující směr hromady.

Směr vlasu - Aby barva a struktura koberce co nejlépe vynikly, měl by být vlas nejlépe obrácen k dennímu světlu nebo hlavnímu zdroji světla.

Podélné švy - Vždy odstraňte výrobní okraje. Koberec stříhejte pouze z horní strany. Vždy k tomu použijte ostrý nůž na koberce.

Hlavové švy - Hlavové švy, které leží na pojezdových plochách, musí být opatřeny krycím profilem.

Barevné odchylky mezi různými výrobami jsou nevyhnutelné. Barevné vzorky jsou pouze orientační.

Lay

Napínání - Koberec vždy napínejte co nejpevněji. Na velkých plochách nebo při špatných možnostech upevnění vždy používejte dvojité nebo extra široké hřebíkové latě. *Lepení* - Přilepte celou plochu.

Závěrečná poznámka

Stavební nečistoty se obtížně odstraňují. Ujistěte se, že je koberec po instalaci zakrytý. Tyto pokyny předpokládají odborné znalosti na straně instalátéra koberců. Pokud však máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na společnost Jabo Carpets. Telefon: 0031-38-3856444 nebo e-mail: info@jabo-carpets.nl.

POZOR!

- Nikdy neřežte koberec dvakrát (kdy okraje obou řezaných pásů leží nad sebou a měly by být řezány současně) Nikdy to nedělejte u kvalitního koberce!
- Nikdy nezpracováváte koberec při příliš vysoké vlhkosti nebo v příliš chladné místnosti.
- Nikdy neměňte směr hromady několika panelů. Panely budou vypadat barevně odlišně. Směr vlasu všech panelů by měl být vždy ve stejném směru.
- Pokud se kolečka židlí používají intenzivně, měly by se na místě používat ochranné rohože.



Pokyny pro montáž

áž

áž

2421 - 2422 - 2423

FLOORWOOD
SINCE 2009

Jabo[®]