

Návod k instalaci Jabo 9421 - 9422 - 9423 - 9424 - 9425 - 9426

Obecné informace

Před zpracováním koberce zkontrolujte, zda kvalita a barva odpovídají vaší objednávce.

- V chladných a/nebo vlhkých ročních obdobích je nutné nechat koberec v místnosti, kde má být instalován, aklimatizovat po dobu nejméně 24 hodin.
- Během rozbalování je třeba koberec zkontrolovat, zda není poškozený nebo má případné vady.

Příprava

Podlaha - Podlaha musí být trvale suchá, rozměrově stabilní, rovná a čistá. Jakákoli nerovnost podlahy se okamžitě projeví přes koberec. Rovná (vyhlazená) podlaha je proto nutností.

Zpracování

Panely z role vytahujte vždy jeden po druhém ve stejném směru. Na zadní straně najdete šipky označující směr hromady.

Směr vlasu - Aby co nejlépe vynikla barva a struktura koberce, měl by být vlas nejlépe obrácen k dennímu světlu nebo hlavnímu zdroji světla.

Podélné švy - Vždy odstraňte výrobní okraje. Koberec stříhejte pouze z horní strany. Vždy k tomu použijte ostrý nůž na koberce.

Hlavové švy - Hlavové švy, které leží na pojezdových plochách, musí být opatřeny krycím profilem.

Barevné rozdíly mezi jednotlivými výrobami jsou nevyhnutelné. Barevné vzorky jsou pouze orientační.

Lay

Přilepte celou plochu

Závěrečná poznámka

Stavební nečistoty se obtížně odstraňují. Ujistěte se, že je koberec po instalaci zakrytý.

Tyto pokyny předpokládají odborné znalosti instalatéra koberců. Pokud však máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na společnost Jabo Carpets. Telefon: 0031-38-3856444 nebo e-mail: info@jabo-carpets.nl.

POZOR!

- Nikdy neřežte koberec dvakrát (kdy okraje obou řezaných pásů leží nad sebou a měly by být řezány současně) Nikdy to nedělejte u kvalitního koberce!
- Nikdy nezpracovávajíte koberec při příliš vysoké vlhkosti nebo v příliš chladné místnosti.
- Nikdy neměňte směr hromady několika panelů. Panely budou vypadat barevně odlišně. Směr vlasu všech panelů by měl být vždy ve stejném směru.
- Pokud se kolečka židlí používají intenzivně, měly by se na místě používat ochranné rohože.



Pokyny pro
montáž Pokyny
pro montáž

FLOORWOOD
SINCE 1998

Jabo®

9421 - 9422 - 9423 - 9424 - 9425 - 9426