

INFORMACE O VÝROBKU MT400 PODLAHOVÝ LAK



OBECNÝ POPIS

MT400 Floor Lacquer je jednosložkový lak na olejové bázi pro použití na dřevěné podlahy v komerčních a obytných prostorách se středním provozem. Použijte jej na dřívě ošetřené i neošetřené nebo obroušené lpodlahy.

Zvýrazňuje teplejší a sytější barvy dřeva, podobně jako olej, ale s výhodami laku.

Pro profesionální použití.

POPIS PRODUKTU

Výrobek: Vzduchem schnoucí alkyd v rozpouštědlech

s nízkým zápachem. Velikosti balení:
2,5 litru a 5 litrů v hedvábně
matném provedení. 5 litrů v
matném provedení.

Vzhled:

Světle hnědá barva v nádobě. Po vysušení je bezbarvý.

Riziko samovznícení:

Hadříky apod. používané k nanášení výrobku se mohou samovznítit. Použité utěrky vložte do vzduchotěsné a nehořlavé nádoby (např. sklenice od marmelády nebo kovové plechovky s víkem). Likvidujte v souladu s vnitrostátními předpisy o nakládání s odpady.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokrytí: 10 m² na litr.

Před aplikací: Před použitím dobře protřepejte/ zamíchejte.

Aplikační nástroje: Štětce, mohérový váleček,
vzduchový/bezvzduchový postřik. Nenanášejte lak přímo na
dvířka.

Teplota substrátu: Minimální teplota 15 °C.

Ředění: Nedoporučuje se.

Doba schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu:

Přibližně 6-8 hodin.

Připravenost pro slabý provoz: 24

hodin. Plně vytvrzený po 1 týdnu.

Denně nanášejte pouze 2 vrstvy laku. Čištění

nástrojů: Bílý líh.

Skladování: Vydrží 2 roky, pokud je neotevřená a skladovaná při 20 °C. Po otevření se na výrobku začne tvořit slupka a může v plechovce ztvrdnout.

SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ

Neošetřeno/strojově broušeno Čoors: 3 vrstvy MT400 Floor Lacquer 10 m²/litr.

Dřívě ošetřené Čoors: 1 vrstva MT400 Floor Lacquer 10 m²/litr.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené/pískované podlahy:

Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla atd. Broušením povrchu odstraňte nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.

- Naneste jednu vrstvu podlahového laku MT400 a nechte ji 24 hodin schnout.
- Brousit brusným papírem zrnitosti 150-180 podél vláken dřeva.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste 2 závěrečné vrstvy laku na podlahy MT400.

Dříve zapečetěné Čoors:

- Omyjte přípravkem Junckers Neutralizer.
- Důkladně je přebruste zrnitostí 150-180.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT400 a nechte zaschnout.
- Před lakováním celé plochy se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší plochu.

Jak provést zkušební aplikaci:

Nalakujte několik míst, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinách schnutí zkontrolujte přilnavost míst seškrábnutím hranou mince. Pokud je přilnavost funkční a vzhled povrchu přijatelný, můžete lakovat. Pokud výsledek není přijatelný, pokračujte podle popisu v části "Voskem/leštěnkou ošetřené dveře".

Vosk/leštěnka ošetřená Čoors:

- Staré nátěry odstraňte strojním broušením zrnitosti 24-36.
- Poté odstraňte otěry zrnitostí 60-80. Nakonec použijte zrnitost 120-150, abyste dosáhli zcela hladkého povrchu.
- Prach z broušení vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Poté dveře utěsněte podle popisu v části "Neošetřené/pískované dveře".

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená bezpečnostní opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.

DALŠÍ INFORMACE

Produkty: F 10.3 - Neutralizátor Junckers